

調整洗衣機的水的硬度設定

開啓洗衣機

按住屏幕上的“骯髒程度”鍵。

程式選擇區的 LED 交替閃爍，表示你已進入水的硬度配置模式。

洗衣機屏幕顯示水的硬度：平均硬度 (L2)，硬 (L3) 或軟 (L1)。

轉動選擇旋鈕，根據水的硬度測量樣本的數值去調整硬度。

按下選擇旋鈕確認你的選項。

不要忘記根據水的硬度調整你的洗衣劑劑量，特別是軟水。

請參閱洗衣劑包裝上提供的劑量建議。

請只使用以下條子測量水的硬度。

